

## HUROM HU-400

### UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DEN ENGELSKSPROGEDE BRUGERVEJLEDNING



Da den brugermanual, der følger med ved køb af en Hurom HU-400 er på engelsk, har vi valgt at lave dette kortfattede supplement på dansk, for at sikre, at der ikke opstår tvivl om, hvordan maskinen skal anvendes/betjenes.

Den engelsksprogede manual er ganske illustrativ i kraft af omfattende anvendelse af fotos, så dette er udelukkende tænkt som en kortfattet uddybning af nogle af de punkter, der kunne forekomme uklare.

#### Side 2-3 - Illustration af maskinens bestanddele

Hurom HU-400 er udstyret med en lille magnet kontakt, som skal forhindre, at maskinen kan starte med mindre, alle dele er korrekt samlet.

På billedet kan det ses, hvor magnet-kontakten sidder. Det er vigtigt, at låg og kabinet sidder korrekt lige overfor hinanden inden maskinen startes.

#### Side 4-7 - Almindelige sikkerhedsforskrifter for ansvarlig anvendelse.

##### Side 9 - Samlevejledning - Type 1

1. Skålen (Bowl) sættes på kabinettet (Base)
2. Filterskraberen (Spinning Brush) og selve filtersien (Strainer) samles og sættes ned i skålen (Bowl). Det er vigtigt, at den røde prik på filtersien sidder udfor den tilsvarende røde prik på skålen.
3. Kværnen (Squeezing Screw) sættes ned i filtersien
4. Endelig monteres toppen (Hopper) ovenpå skålen, igen her er det vigtigt, at den lille 'pil' på toppen monteres udfor den røde prik på skålen, hvorefter toppen drejes med uret til låst position, hvor magnet kontakterne mødes.

##### Side 10 - Samlevejledning - Type 2

1. Filterskraberen (Spinning Brush) og selve filtersien (Strainer) samles
2. Filterskraberen (Spinning Brush) og filtersien (Strainer) sættes ned i skålen (Bowl). Det er vigtigt, at den røde prik på filtersien sidder udfor den tilsvarende røde prik på skålen.
3. Kværnen (Squeezing Screw) sættes ned i filtersien
4. Endelig monteres toppen (Hopper) ovenpå skålen, igen her er det vigtigt, at den lille 'pil' på toppen monteres udfor den røde prik på skålen, hvorefter toppen drejes med uret til låst position.
5. Den samlede top sættes på kabinettet, bemærk, at det er vigtigt, at magnet kontakterne mødes. Rigtigt (Good) og forkert (Bad) vist på de to små fotos.

## Side 11 – Samlevejledning begge typer

Tilslut maskinen ved at sætte strøm til og sætte de to medfølgende kander under hhv. udløbet for juice og pulp.

Det indsatte foto viser undersiden af skålen, hvor man skal sikre sig, at den lille silikone prop er monteret i hullet. Denne vil man typisk tage ud ved rengøring.

Hvis proppen ikke er sat i hullet, så vil juicen løbe ud af dette hul i stedet for det tiltænkte udløb ned i kanden.

## Side 13 – Sådan bruges juiceren.

På det første foto ses startknappens tre indstillinger: 'On' er tændt, 'Off' er slukket og 'Rev' bruges til at 'bakke' kværnen, hvis man får proppet for meget i maskinen og den herved blokerer.

Før du anvender maskinen første gang, så bør du vaske alle dele grundigt af.

Foto nr. 2 viser den lille plast-stav, som du kan bruge til at presse frugt- og grøntsager ned i kværnen (brug ikke fingrene). Det anbefales ikke at presse for hårdt – Det er en Slow-juicer, hvilket betyder, at maskinen skal have lidt tid til at arbejde sig igennem ingredienserne, til gengæld er mængden og kvaliteten af juice, væsentlig højere end ved traditionelle centrifugal juicere.

Det er en god idé at skære frugt- og grønt ud i mindre stykker og fjerne eventuelle sten og kerner. Maskinen kan juice stort set alle slags frugt og grønt, og det eneste, der kan drille lidt er grøntsager med lange fibre, som eksempelvis selleristængler – Her er det meget vigtigt, at skære den ud i helt små stykker på tværs af fibrene, da det lille udløbshul i filtersien eller kan blokeres. Skulle det ske, er det dog ganske nemt at rense hullet, hvorefter maskinen kører fint videre.

Foto nr. 3 illustrerer blot, at kontakten skal stå på 'Off', når maskinen ikke er i brug.

Maskinen må ikke køre uden ingredienser, og som altid ved elektriske artikler, så er det vigtigt ikke at betjene kontakten med våde hænder, da der så er risiko for at få elektrisk stød.

## Side 14 – Advarsel i forbindelse med brug

Maskinen bør ikke anvendes i mere end 30 minutter af gangen, idet den så kan overophede.

Der må ikke bruges andre genstande end den medfølgende plast-stav til at føre frugt og grønt gennem føderøret og det anbefales at fjerne hårde sten og kærner fra frugt og grønt inden de juices.

Maskinen må ikke betjenes med våde hænder

Hvis kværnen stopper på grund af 'overfodring', så stoppes maskinen og funktionen 'Rev' aktiveres for at 'bakke' kværnen, hvilket normalt vil gøre, at den igen kan fortsætte efterfølgende. 'Rev' funktionen bør kun anvendes i få sekunder af gangen.

Hvis dette ikke løser problemet, så skil maskinens topdele ad, som beskrevet på side 15 og rens disse for overskydende materiale.

## Side 15 – Sådan skilles maskinen ad for rengøring

1. Sluk for maskinen
2. Tag toppen af maskinen
3. Adskil delene i den viste rækkefølge
4. Brug den medfølgende børste til at rengøre delene under rindende vand. Der bør ikke anvendes rengøringsmiddel. Delene aftørres med et blødt viskestykke.
5. Selve kabinettet rengøres med en fugtig klud – Aldrig under rindende vand.
6. Delene tørres grundigt og er nu klar til brug igen.

Du kan få flere gode tips og idéer om juicing på [Slowjuiceren.dk](http://Slowjuiceren.dk) eller besøg [DomoTech.dk](http://DomoTech.dk) og se det store udvalg af Hurom juicere, tilbehør og reservedele.

God fornøjelse med din Hurom HU-400.

Venlig hilsen  
DomoTech.dk